

AR 2000.0 L

Onderdelenlijst


16.07.2026

Netherlands, Nederlands

Inhoudsopgave

A - Accumulator, Aansluitkabel, Adapter AP	2
C - Accumulator, Aansluitkabel, Adapter AP	4
D - Draagsysteem	6
F - Draagsysteem	8
G - Machinenummer	10

A - Accumulator, Aansluitkabel, Adapter AP



4871-GET-0003
KG

A - Accumulator, Aansluitkabel, Adapter AP

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	4871 400 6515	AR 2000.0 L	1	2 - 8	
2	4871 430 6800	Houder	1		
3	4871 432 9201	houder	1		
4	4871 432 9500	Beugel	1		
5	9074 478 4150	Cilinderkopbout	6		
6	4871 967 4006	Sticker	1		
7	4871 007 1000	Bussenset	1	8	
8	9074 478 4150	Cilinderkopbout	2		
9	4871 440 2000	Aansluitkabel	1		
10	4850 440 0505	Adapter AP ADA 100	1	11 - 13	
11	4850 430 3501	Huis	1	12	
12	4850 967 3304	Sticker CE	1		
13	9074 477 4132	Cilinderkopbout IS-P5x18	4		
14	4850 007 1001	Set extra gewichten	1	15	
15	9022 341 1090	cilinderbout IS M5x40x25	2		



C - Accumulator, Aansluitkabel, Adapter AP



C - Accumulator, Aansluitkabel, Adapter AP

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	4871 400 6517	AR 2000.0 L	1	2 - 8	
2	4871 430 6800	Houder	1		
3	4871 432 9201	houder	1		
4	4871 432 9500	Beugel	1		
5	9074 478 4150	Cilinderkopbout	6		
6	4871 967 4008	Sticker	1		
7	4871 007 1000	Bussenset	1	8	
8	9074 478 4150	Cilinderkopbout	2		
9	4871 440 2000	Aansluitkabel	1		
10	4850 440 0505	Adapter AP ADA 100	1	11 - 13	
11	4850 430 3501	Huis	1	12	
12	4850 967 3304	Sticker CE	1		
13	9074 477 4132	Cilinderkopbout IS-P5x18	4		
14	4850 007 1001	Set extra gewichten	1	15	
15	9022 341 1090	cilinderbout IS M5x40x25	2		

D - Draagsysteem





4871-GET-0004
KG

D - Draagsysteem

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	4871 490 0400	Draagsysteem AR	1	2 - 24	
2	4871 490 1200	Schouderriem links	1		
3	4871 490 1300	Schouderriem rechts	1	4	
4	4871 491 1000	Kabelhouder	1		
5	4871 490 1510	Rugplaat	1	6 - 19	
6	4871 491 2600	Ring	1		
7	4871 490 1601	Arrêteerhendel	1		
8	4871 820 0800	Zwenkkoppeling	1		
9	9307 021 0141	Ring 6,4	2		
10	9515 003 0721	Binnenring	1		
11	9008 319 1320	inbusbout M6x20	1		
12	9208 260 0900	Zeskantmoer M6	1		
13	4871 718 8400	Bout	1		
14	4241 791 5900	Aanslagrubber	2		
15	9460 624 0400	borgring 4	1		
16	4871 007 1001	Set veren	1	17	
17	9074 478 2970	Cilinderkopbout IS-P4x10	2		
18	4871 007 1002	Kleine onderdelenset	1	19	
19	9074 478 2970	Cilinderkopbout IS-P4x10	2		
20	4871 491 0800	Gordelhouder	1		
21	4871 491 0802	Gordelhouder	1		
22	4871 490 0300	Heupgordel	1	23	
23	4134 710 6401	Slot	1		
24	0000 790 7700	Borstriem	1		


F - Draagsysteem



4871-GET-0004
KO

F - Draagsysteem

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1	4871 490 0402	Draagsysteem AR	1	2 - 24	
2	4871 490 1200	Schouderriem links	1		
3	4871 490 1300	Schouderriem rechts	1	4	
4	4871 491 1000	Kabelhouder	1		
5	4871 490 1510	Rugplaat	1	6 - 19	
6	4871 491 2600	Ring	1		
7	4871 490 1601	Arrêteerhendel	1		
8	4871 820 0800	Zwenkkoppeling	1		
9	9307 021 0141	Ring 6,4	2		
10	9515 003 0721	Binnenring	1		
11	9008 319 1320	inbusbout M6x20	1		
12	9208 260 0900	Zeskantmoer M6	1		
13	4871 718 8400	Bout	1		
14	4241 791 5900	Aanslagrubber	2		
15	9460 624 0400	borgring 4	1		
16	4871 007 1001	Set veren	1	17	
17	9074 478 2970	Cilinderkopbout IS-P4x10	2		
18	4871 007 1002	Kleine onderdelenset	1	19	
19	9074 478 2970	Cilinderkopbout IS-P4x10	2		
20	4871 491 0800	Gordelhouder	1		
21	4871 491 0802	Gordelhouder	1		
22	4871 490 0300	Heupgordel	1	23	
23	4134 710 6401	Slot	1		
24	0000 790 7700	Borstriem	1		



G - Machinenummer

#	Deelnummer	Beschrijving	Hoe- veelheid	Bevat item(en)	Opmerkingen
1		Plaats van machinenummer	1		